

Nei trascinatori frontali a punta fissa, ci sono uno o due grani ① (secondo il modello) che tengono bloccata la punta centrale ② nella sua sede. Prima di procedere alla sostituzione, allentare i grani che la bloccano, ed una volta sostituita la punta centrale stringere nuovamente i grani di bloccaggio, facendo attenzione ad impegnarli nuovamente lungo le fresature ③ della punta centrale.

In the face drivers with fixed center point, there are one or two grains ① (depending on the model) which keep the center point ② locked in its seat. Before proceeding with the replacement, loosen the grains that block it, and once the central point has been replaced, tighten the locking grain again, being careful to re-engage them along the grooves ③ of the central point

